



VANDMÅLERE SKAL MONTERES
FRIT TILGÆNGELIGT, OG MED
NØDVENDIG EKSPANSION I
LEDNINGERNE.
I TVIVLSTILFÆLDE KONTAKTES
VANDFORSYNINGEN.

ANDEL VANDVÆRKET HELLE VEST

VEJLEDNING FOR EKST. INSTALLATION





1. Kuglehane
2. Snavssamler
3. Målerforskruning
4. Vandmåler, Multical 21
5. Udligningsstykke med kontrollerbar VA godkendt kontraventil JCH type 2297
6. Kuglehane af samme dimension som de tilsluttede ledninger

ANDELVANDVÆRKET HELLE VEST

VEJLEDNING FOR EKST. INSTALLATION
(Foto illustration)